CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'un appareil électrique, surtout en présence d'enfants, demande que l'on prenne certaines précautions élémentaires dont les suivantes :

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION

GARDER LOIN DE L'EAU

DANGER – Tout appareil est sous tension, même quand il est éteint. Pour réduire le risque de mort ou de blessure par choc électrique:

1. Le déconnecter avant de le nettoyer.
2. Ne pas le placer ni le ranger là où il peut être tiré ou tomber dans une baignoire ou un évier.
3. Ne pas l'utiliser dans la baignoire ni dans la douche.
4. Ne pas le placer ni l'échapper dans l'eau ou un liquide.
5. Ne pas saisir un appareil qui est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.
6. Toujours débrancher l'appareil de la prise de courant après l'avoir utilisé.
7. Ne jamais utiliser l'unité si les spécifications sont hors limite.

NE LE SAISISSEZ PAS DANS L'EAU

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de brûlure, de choc électrique, d'incendie ou de blessure :

1. Ne jamais laisser un appareil branché sans surveillance. Ne pas tirer, tordre ou enrouler le fil autour de l'appareil.
2. L'appareil ne doit pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant de certaines infirmités.
3. Ne l'utiliser que tel que prévu. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.

Ne pas utiliser de rallonge avec l'appareil.

4. Ne jamais l'utiliser si le cordon ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé, endommagé ou échappé dans l'eau. Le présenter à un service après-vente où il sera inspecté et réparé.
5. Protéger le cordon des surfaces chaudes.
6. Ne jamais échapper ni insérer un objet dans une ouverture.
7. Ne pas déposer l'appareil sur une surface alors qu'il est en marche.
8. Ne pas l'utiliser avec un peigne endommagé ou si des dents sont cassées car on risque de se blesser. Avant de l'utiliser, s'assurer que les lames sont bien alignées. Voir « Entretien de la tondeuse ».
9. Ne pas l'utiliser à l'extérieur ni là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
10. Ne jamais utiliser l'appareil si les évents sont obstrués ou sur une surface souple comme un lit ou un divan où les évents pourraient devenir obstrués. Garder les évents libres de charpies, cheveux, etc.
11. Brancher le cordon à l'appareil puis à la prise. Pour le débrancher, éteindre l'appareil puis sortir la fiche de la prise de courant.
12. Éviter de toucher la peau avec les lames en marche.
13. Ne pas court-circuiter (fil électrique). S'assurer que la fiche est branchée dans l'unité avant de brancher l'adaptateur dans la prise de courant.
14. Ce transformateur doit être correctement orienté pour le montage selon la verticale ou sur le sol.
15. S'assurer que la tension de secteur convient avant de brancher l'unité.
16. Pour le branchement à un secteur autre que nord-américain, utilisez une fiche adaptatrice convenant à la prise de courant.
17. NMB-3 (B).

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par le tiers responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'usager à utiliser l'équipement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES D'UTILISATION

SUPER STUBBLER[MC]

Entretenez votre look chaque jour grâce à ce qu'il y a de mieux en matière de technologie pour le rasage de la barbe de plusieurs jours! La tondeuse Conair For Men Super Stubble compte 24 réglages ultra précis pour vous permettre d'entretenir votre style facial préféré en tout temps.

Que vous recherchiez le style court barbe d'un jour ou un peu plus long comme la barbe de plusieurs jours, ou encore une barbe courte, la tondeuse Super Stubble est l'appareil qu'il vous faut. Le cadran de réglage motorisé permet d'obtenir des longueurs ultra précises, à partir de 0,4 mm, de sorte que vous pouvez ainsi créer exactement le style recherché. La tondeuse Super Stubble est dotée d'une tête flottante avancée qui épouse les contours de votre visage et offre une maniabilité et une maîtrise exceptionnelles. Elle fonctionne à l'aide de la technologie de lithium-ion qui offre un rendement fiable à l'utilisation sans cordon, même à faible charge. Elle est entièrement à l'épreuve de l'eau, se nettoie facilement sous le robinet et peut même être utilisée sous la douche.

CARACTÉRISTIQUES

- Tête flottante avancée qui épouse les contours du visage, offre une précision exceptionnelle et une sensation agréable.
- Réglage motorisé automatique précis de la longueur à partir de 0,4 mm, avec fonction de mémoire.
- Rendement puissant au lithium-ion qui permet une utilisation fiable sans cordon, même à faible charge.
- Technologie avancée de lames aiguisées par processus électrochimique pour les rendre extrêmement tranchantes et durables.
- Afficheur à DEL qui indique la longueur sélectionnée et le temps de charge restant.
- Peigne-guide protecteur qui coupe toujours uniformément les poils et est facile en enlever pour le nettoyage.
- Système de charge rapide : une charge de 90 minutes permet une utilisation pendant 60 minutes et une charge rapide de 5 minutes permet un seul rasage rapide.
- Conducteur d'alimentation qui permet de charger l'appareil dans la salle de bain. Inclut également un adaptateur standard à trois broches.
- Forme ergonomique et courbe qui facilite le rasage et rend l'utilisation tout à fait agréable.
- Garantie de 3 ans.

MODE D'EMPLOI

MODE D'EMPLOI

PREMIÈRE UTILISATION

La tondeuse Super Stubble est vraiment très facile à utiliser, mais avant de l'utiliser la première fois, vous devez la charger pendant 3 heures. Même si vous voulez l'utiliser branchée au secteur, la super charge initiale assurera une puissance de rendement optimale pour couper facilement et rapidement chaque fois. Après la première charge, une charge complète ne devrait prendre que 90 minutes. La pile n'atteindra sa capacité maximale qu'après avoir été chargée puis déchargée 3 fois.

- Branchez l'adaptateur d'alimentation à la prise la face inférieure du support de charge.
- Assurez-vous toujours que le voyant de charge sur l'afficheur s'allume lorsque vous mettez le produit sur le socle de charge.

CHARGE NORMALE

- Une charge complète devrait prendre 90 minutes et fournira suffisamment de puissance pour permettre une utilisation en continu de 60 minutes sans cordon. L'afficheur indique le temps d'utilisation restant approximatif.
- Pour que les piles rechargeables conservent leur capacité optimale, la tondeuse doit être rechargée pendant 3 heures et ce, environ tous les 3 mois.
- La tondeuse Super Stubble est dotée d'une fonction de charge rapide. Une charge de 5 minutes permet une utilisation pendant approximativement 3 minutes.
- le temps de charge est d'environ 90 minutes.
- Pendant la charge, l'afficheur s'allume pendant quelques secondes et indique le temps d'utilisation restant. Le nombre de minutes clignotera jusqu'à ce qu'il atteigne la durée maximale de 60 minutes.
- Si l'afficheur indique qu'il reste moins que 5 minutes, le voyant passera au rouge.

PRÉPARATION EN VUE DE L'UTILISATION

Vérifiez toujours la tondeuse Super Stubbler[MC] avant l'utilisation afin de vous assurer que la tête est dégagée de cheveux et de débris et que le tout fonctionne bien.

FONCTIONNEMENT

Pour mettre la Super Stubble en marche, appuyez sur le bouton O/I. L'afficheur indique également la longueur de coupe sélectionnée et le temps d'utilisation restant approximatif. Après 10 secondes, le DEL bleu indiquant le temps d'utilisation restant s'éteindra, mais le DEL indiquant la longueur de coupe restera allumé pendant que le moteur est en marche. Une fois que l'afficheur indiquera qu'il reste environ 5 minutes d'utilisation, le voyant passera au rouge et se mettra à clignoter. Si l'afficheur indique « 00 », cela signifie que l'appareil doit être chargé de nouveau, quoiqu'il puisse fonctionner encore pendant un bref moment.

UTILISATION DU PEIGNE-GUIDE

Le peigne guide vous permet de changer la longueur de coupe de la tondeuse. Vous devrez faire des essais pour trouver la longueur que vous préférez, mais à titre informatif, le réglage à 0,4 mm donne une barbe très courte et le réglage à 1,6 mm, une barbe plus longue. Un réglage à 2 mm et plus donne une barbe courte.

- Assurez-vous que le peigne-guide est posé correctement en appuyant dessus pour bien le fixer en place.
- Utilisez les boutons + ou – pour régler le peigne-guide télescopique à la longueur requise.
- La longueur de coupe est indiquée sur l'afficheur en « mm »; faites défiler les différents réglages à l'aide des touches + et -. Il y a 24 réglages de longueur. de 0,4 mm à 5,0 mm, par incréments de 0,2 mm.
- Sélectionnez la longueur qui convient; elle

paraîtra sur l'afficheur.
- Appuyez sur le bouton de mise en marche pour procéder.

FONCTION DE MÉMOIRE

La tondeuse est dotée d'une fonction qui garde en mémoire la dernière longueur sélectionnée. Une fois que l'appareil est éteint, le peigne-guide revient à la position 0,4 mm. Lorsque vous remettez la tondeuse en marche, le peigne-guide se déplace automatiquement à la dernière longueur sélectionnée.

FONCTION DE VERROUILLAGE POUR LES VOYAGES

La tondeuse Conair For Men Super Stubble est dotée d'une fonction pour les voyages qui verrouille tous les boutons et les empêche de se mettre en marche par accident.

- Pour utiliser la fonction de verrouillage, appuyez sur le bouton I/O pendant quelques secondes ou jusqu'à le compte à rebours de 5 à 1 commence. Lorsque le compte à rebours atteint 1, le symbole de verrouillage paraît.
- Pour désactiver la fonction de verrouillage, appuyez sur le bouton I/O pendant quelques secondes ou jusqu'à le compte à rebours de 5 à 1 commence et que le moteur se mette en marche. La fonction de verrouillage est maintenant désactivée.
- Lorsque vous mettez la tondeuse sur le socle de charge, la fonction de verrouillage se désactive automatiquement.

UTILISATION DE LA TONDEUSE SANS LE PEIGNE-GUIDE

Utiliser la tondeuse sans peigne-guide est idéal pour découper ou tailler la barbe ou pour peaufiner les contours.

- Pour enlever le peigne-guide, tenez délicatement la tondeuse d'une main et, avec votre pouce et votre index, poussez de chaque côté du peigne-guide (fig. 1). Abaissez le peigne-guide sur le dos de la tondeuse, tirez-le doucement vers le bas et faites-le glisser sous le loquet pour le fixer en place (fig. 2). Pour dégager le peigne-guide, tirez-le vers le bas et à l'écart du loquet (fig. 3).
- Mettez la tondeuse Super Stubbler[MC] en marche en appuyant sur le bouton de mise en marche. L'afficheur s'illuminera et les lames se mettront à bouger.
- Si vous voulez tailler votre barbe de très près, vous pouvez utiliser la tondeuse sans peigne-guide. Votre barbe sera ainsi extrêmement courte.

fig. 1

fig. 2

fig. 3

IMPORTANT: veuillez prendre note que si vous utilisez la tondeuse sans peigne-guide, la longueur de votre barbe sera de moins de 0,4 mm. La longueur indiquée sur l'afficheur ne sera plus pertinente une fois le peigne-guide enlevé.

CONSEILS PRATIQUES SUR LA SUPER STUBBLE

- Utilisez la tondeuse sur une barbe propre et sèche.
- Si c'est possible, à la première utilisation, laissez pousser vos poils faciaux pendant quelques jours avant de les couper, de sorte que vous puissiez les tailler à la longueur qui vous convient le plus.
- Réglez la tondeuse à la longueur désirée.
- Il est toujours préférable de commencer par un réglage plus long, puis de tondre davantage la barbe si elle est trop longue.
- Posez la Super Stubble contre les poils, les dents du peigne-guide dirigées vers haut et à plat sur le visage.
- Déplacez la tondeuse vers le haut, par petits coups, dans le sens contraire de la pousse des poils. La tête flottante épousera les contours de votre visage pour donner une coupe précise et de sensation agréable.
- Le rendement de la tondeuse Super Stubble est optimal lorsqu'elle fonctionne à sa propre vitesse et non si vous appliquez une pression pour la déplacer. Il est possible qu'elle se déplace plus difficilement lorsque vous taillez la moustache, car à cet endroit, les poils sont plus épais et poussent dans différents sens, ce qui est tout à fait normal.
- Tout comme pour le rasage, il importe de procéder avec minutie lorsque vous taillez les poils au cou, car ils y poussent dans différents sens.
- N'éteignez jamais l'appareil en plein rasage, c'est-à-dire si la lame de l'appareil est dans les poils.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Un nettoyage régulier assurera le rendement élevé de votre Super Stubble.
- Éteignez l'appareil et enlevez le cordon, s'il est branché.
- Enlevez le peigne-guide en en soulevant délicatement le devant, des deux côtés, puis abaissez-le sur le dos de l'appareil et fixez-le en place en le faisant enclencher sous le dispositif de fermeture au dos du manche.
- À l'aide de la brosse de nettoyage fournie à cet effet, enlevez les cheveux et les résidus. N'utilisez pas un objet pointu pour nettoyer les lames de la tondeuse.
- Vous pouvez enlever les lames pour faciliter le nettoyage.
- Pour enlever les lames, tenez le manche de la tondeuse Super Stubble d'une main, posez le pouce sous les lames et soulevez-les.
- Soufflez doucement sur les lames pour en retirer les cheveux coincés.
- Les lames peuvent être rincées sous l'eau du robinet. Après avoir rincé les lames, vous devrez les huiler. Voir les instructions ci-dessous.
- Avant de remettre les lames sur la tondeuse, assurez-vous qu'elles sont sèches et que la lame mobile est au centre. Voir la fig. 4.


fig. 4

- Veuillez ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer la tondeuse.
- Assurez-vous de nettoyer les lames après chaque utilisation et avant de ranger l'appareil.
- Il est fortement recommandé d'huiler les lames à l'occasion, avec l'huile fournie à cet effet. Ceci assure un rendement optimal. À la première utilisation, prenez l'huile fournie avec le produit, dévissez le capuchon et coupez le bout du tube en plastique à l'aide de ciseaux. Appliquez l'huile sur les lames en vous assurant que la tondeuse est en marche.

MISE AU REBUT DES PILES

Cet appareil contient une pile au lithium-ion. Pour protéger l'environnement, mettez au rebut cet appareil et sa pile de façon sécuritaire. Veuillez aller porter cet appareil à un centre de recyclage à la fin de son cycle de vie; un professionnel verra à retirer la pile rechargeable intérieure et à la recycler séparément. Pour obtenir plus de renseignements sur le recyclage d'appareils électriques ou fonctionnant à piles, veuillez joindre le service de mise au rebut des ordures ménagères de votre localité. Pour obtenir des renseignements précis sur le remplacement des piles de ce produit, veuillez vous adresser à notre service à la clientèle Conair.

RECYCLE / RECYCLEZ
RBRC
LI-ION
1.800.822.8837

CONTIENT UNE PILE AU LITHIUM-ION. DOIT ÊTRE RAMASSÉE, RECYCLÉE OU JETÉE DEFAÇON APPROPRIÉE. NE PAS JETER AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.



GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 36 mois suivant la date de l'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, renvoyer le produit défectueux au service après-vente le plus près, indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 7,50 $ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 36 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 36 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge Ontario, L4H 0L2
©2014 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1-855-926-6247 (1 8559 CONAIR)
Visitez notre site Web : www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle : Consumer_Canada@Conair.com
Imprimé en Chine
14CN146392
IB-12829
IB-12829

SUPER STUBBLER[MC]

SÉRIE LITHIUM-ION

Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247 Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Modèle GMT1000C
Mode d'emploi

CONAIR for men™/MD